# SAMSUNG

ANG STORY

# Guia rapida PEM

Valida equipos EHS Monobloc AE\*\*\*\*\*/EU

# Tareas a realizar durante la puesta en servicio del producto



Ajuste de los parámetros del equipo (FSV)
¿Cómo acceder al menú de servicio y modificar valores FSV?



Activación de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
- ¿Tiene generación de ACS nuestra instalación?



Configuración curva de trabajo por ley de agua y termostato externo
¿Cómo configurar una curva basada en la ley de agua o trabajar por termostato externo?



Puesta en marcha y verificación de caudal después de purgado y limpieza de filtros
- ¿Cómo ver el caudal una vez hemos puesto en marcha el equipo?



Resumen FSVs del equipo

# ¿Cómo acceder al menú de servicio y modificar valores FSV?

El menú de servicio nos permite modificar parámetros de funcionamiento elementales, para acceder a el estos son los pasos:



Con el equipo ya alimentado eléctricamente, esperaremos a que el mando se inicie. Una vez haya leído los datos y el mando este en stand by, pulsaremos durante 3 segundos las

teclas:



Los parámetros FSV mas comunes de ajustar durante la puesta en marcha son:

- Activación de ACS (Agua caliente Sanitaria)
- Ajuste de la curva de trabajo del equipo por temperatura exterior (Ley de agua)

Se recomienda leer todos los parámetros modificables del equipo y actuar sobre ellos si se considera necesario. En la última pagina de este documento se recogen los FVS que son modificables.



Nos solicitara un código que es **0202** y pulsamos **OK**. Ahora bajaremos hasta "VALOR AJUSTE CAMPO" y pulsaremos de nuevo **OK** 

		_
Modo Servicio		
Pulse KS reiniciar	_	
Modo Prueba autom.		>
Opción de unidad interi	or	>
,	÷	
db / -		D
0 ( 0	ок )	6



Dentro de valor ajuste campo podremos elegir que tipo de valor gueremos modificar:

- Valores del control remoto
- Valores de la ley de agua
- Valores ACS
- Valores calor (calefacción)
- Otros





# Activar la generación de ACS nuestra instalación

Para activar el Agua Caliente Sanitaria (ACS) seguir los siguientes pasos:



Dentro del menú de servicio y de valor ajuste de campo, debemos seleccionar 30\*\* ACS, y dentro de estos códigos el primero que nos aparece es el 3011 – aplicación ACS

Deposito agua caliente	Aplicación	***11



Este valor estará como "NO USAR", y si nuestra instalación dispone de ACS tenemos dos posibilidades a seleccionar a la hora de activarlo: 1ª Opción Activar ACS trabajando con histéresis marcada en código 3023 2ª Opción Activar ACS ignorando histéresis



Una vez seleccionado pulsamos OK para guardar y podemos salir del menú de servicio.



# Configurar la curva de trabajo por Ley de Agua



Cuando trabajamos con el termostato Samsung como termostato ambiente, podemos configurar una curva de funcionamiento en la que a temperaturas exteriores mas bajas la temperatura de salida de agua sea mas alta, y a temperaturas exteriores mas altas la temperatura de salida de agua sea mas baja. Esta configuración se realiza con los siguientes parámetros:



Desde el menú de servicio accederemos a "OPCIÓN ZONA INTERIOR", dentro accederemos a "TEMPERATURA ESTANDAR". Aquí debemos seleccionar "INTERIOR" para trabajar por temperatura ambiente.

Paso 1	Paso 2	Paso 3.	Descripción	Predeterminado
Temporizador serv	Núm. Ilamada serv.		Número de teléfono de 16 digitos Entrada: Vacio, -, 0-9	2
comparantee and	Ultima Inspección		Año, Mes, Día	
	Fecha de instalación		Año, Mes, Día	-
			Activar/Desact	Desact
modo Sinc.			Hora de activación y hora de desactivación	10.00 PM - 06.00 AM
	Selección modo Frio/Calor		Modo Frio y Calor/Solo calf.	Modo Frio y Calor
	Mando por cable MAIN/SUB		MAIN/SUB	MAIN
	Selección de zona		Zona 1/Zona 2	Znna 1
Opción zona	Temperatura estándar		Salida agua/Inter	Saēda agua
Interior	Unidad temperatura		Celsius(*C) 1*C/0,5*C/0,1*C	0,5%C
	Selección sensor temperatura		Control remoto cable/ Sensor temp. ext.	Control remoto cable
	Calibrado de Temperatura	Temperatura de referencia	-9 a 40 °C	÷
	Ambiente	Valor calibración	-9 a 40 °C	0%C



Ahora retrocederemos en el menú de servicio para poder acceder a "VALOR AJUSTE CAMPO" donde accederemos a los códigos 20\*\* ley de agua. Dentro de los códigos, estos serian los relacionados con la curva de funcionamiento:

Temp exterior para lou de ague (calefossión)	Punto (1)	<b>*</b> ¥11
remp exterior para ley de agua (caleracción)	Punto (2)	**12
Tomporatura do salida do aquia para colofacción WI 1 (cuolo WI 1)	Punto (1)	**21
	Punto (2)	<b>**</b> 22
Temperatura de salida de agua para calefacción WL2	Punto (1)	<b>**</b> 31
(WL2-Fan Coil Unit)	Punto (2)	**32
ley de Agua de Calefacción para El Modo Automático	Tipo WL	★₩41
Tomp oxterior para la rogla del agua (refrigoración)	Punto (1)	<b>*∗</b> 51
renip exterior para la regia dei agua (renigeración)	Punto (2)	<b>**</b> 52
Temperatura de salida de agua para refrigeración WL1	Punto (1)	**61
(WL1-Floor)	Punto (2)	**62
Temperatura de salida de agua para refrigeración WL2	Punto (1)	<b>**</b> 71
(WL2-Fan Coil Unit)	Punto (2)	<b>**</b> 72
ley de agua de refrigeración para el modo automático	Tipo WL	★*81

# Configurar la curva de trabajo por Ley de Agua



**2011 y 2012** Aquí debemos marcar los limites de temperatura exterior para calefacción dependiendo de la zona donde nos encontremos. El mínimo seria la temperatura mas baja, y el máximo la temperatura en la que estimamos que la calefacción ya no seria necesaria. Si la temperatura exterior es superior al valor de 2012 el equipo priorizara ACS.

**2021 y 2022** Serian las temperaturas de funcionamiento en calefacción mas favorables para suelo radiante. Los máximos que le marquemos serán en los que el equipo trabaje cuando tengamos temperaturas exteriores mas bajas y los mínimos cuando sean mas altas.

**2031 y 2032** Serian las temperaturas de funcionamiento en calefacción mas favorables para fancoils/radiadores. Los máximos que le marquemos serán en los que el equipo trabaje cuando tengamos temperaturas exteriores mas bajas y los mínimos cuando sean mas altas.

**2041** Aquí seleccionaremos que modo de funcionamiento queremos en calefacción, si mas apropiado para suelo radiante o para fancoils/radiadores.

**2051 y 2052** Aquí debemos marcar los limites de temperatura exterior para refrigeración. El mínimo seria la temperatura mas baja a que queremos que el equipo funcione, y el máximo seria la temperatura exterior mas alta que estimamos. Si la temperatura exterior es inferior al valor de 2051 el equipo priorizara ACS.

**2061 y 2062** Igual que 2021/2022 pero para refrigeración por suelo refrescante.

2071 y 2072 Igual que 2031/2032 pero para refrigeración con fancoils/radiadores.

**2081** Aquí seleccionaremos que modo de funcionamiento queremos en refrigeración, si mas apropiado para suelo refrescante o para fancoils/radiadores.

### Termostato externo

Si disponemos de termostato externo para el control del equipo, no debemos modificar el punto 1 de la pagina anterior, y sí debemos configurar una curva plana (misma temperatura en mínimo y máximo) en los FSV de temperatura de salida de agua (2021-2022)(2031-2032)(2061-2062)(2071-2072).

También debemos activar el modo de termostato externo en los siguientes FSV dependiendo de si tenemos 1 o 2 zonas:

Anlicación do termostato ovterno	#1 (floor)	<b>≭*</b> 91	
Aplicación de termostato externo	#2(FCU)	***92	

### **2091** – zona 1 **2092** – zona 2

Debemos seleccionar una de estas dos opciones: USAR (SEÑAL ON/OFF) o INTERC. RTOFF (BOMBA DE AGUA 2)

- Cuando llegamos a consigna la bomba continua

### USAR (SEÑAL ON/OFF) o INTERC. RTOFF (BOMBA DE AGUA 3)

 Cuando llegamos a consigna la bomba para y hace ciclos de 7 minutos parada – 3 minutos arrancada

# Revisar caudal del equipo

 $\bigstar$ 

Una vez puesto en marcha el equipo es muy importante controlar el caudal de la instalación. Debemos tener en cuenta que en una instalación nueva es importante purgar el circuito completamente, y limpiar los filtros después de las pruebas para eliminar impurezas causadas por la instalación, de lo contrario podemos tener un fallo E911. Ahora vamos a indicar como ver desde el propio mando que caudal tenemos circulando por la instalación:



Desde el menú de servicio accederemos a "OPCIÓN ZONA INTERIOR", dentro accederemos a "INFORMACIÓN ESTADO ZONA INTERIOR" y bajaremos hasta "SENSOR DE FLUJO" Aquí podremos ver el caudal en litros por minuto que tenemos en la instalación.

### **CAUDALES NOMINALES**

AE050\*\*\*\*\*/EU - **14,4** (calor/frio) LPM AE080\*\*\*\*\*/EU - **23,1** (calor/frio) LPM AE120\*\*\*\*\*/EU - **34,6** (calor/frio) LPM AE140BXYDEG/EU - **40,4** (calor/frio) LPM AE160\*\*\*\*\*/EU - **46,2** (calor) / **40,4** (frio) LPM

	Selección modo Frío/Calor		Modo Frio y Calor/Solo calf.	Modo Frio y Calor
	Mando por cable MAIN/SUB		MAIN/SUB	MAIN
	Selección de zona		Zona 1/Zona 2	Zona 1
Opción zona	Temperatura estándar		Salida agua/Inter.	Salida agua
interior	Unidad temperatura		Celsius(*C) 1°C/0,5°C/0,1°C	0,5*C
	Selección sensor temperatura		Control remoto cable/ Sensor temp. ext.	Control remoto cable
	Calibrado de Temperatura	Temperatura de referencia	-9 a 40 °C	
	Ambiente	Valor calibración	-9 a 40 °C	0°C
		Central	ON/OFF	-
		Potencia normal:	ON/OFF	
		Modo:	Cal./Frio/Auto	
		Potencia ACS:	ON/OFF	
		Modo ACS:	Económ /Estándar/Alim./ Forz.	-
		Bomba de agua.	ON/OFF	
Opción zona	Inform. estado zona	Sistema Respaldo	ON/OFF	1
interior	interior	Resistencia Anovo	ON/OFF	2
		Sensor de flujo	lpm	-
		Bomba de inversor:	0% - 100%	-
		Paso de EEV	Pasos 0~2000	-
		Termostato 1:	ON/OFF	÷7.
		Termostato 2:	ON/OFF	-
		Termostato de ACS-	ON/OFF	



# **Resumen FSV Modificables**

			Temp calida de	May	1	°.c	1011	
		Definentia	agua refrigeración	мах	1	C	1011	
				Min	1	°C	1012	
		Reingeracion	Temp. ambiente	Max	1	°C	1021	
Controlador Calefaccíon Temp. ambiente refrigeración	Min	1	°C	1022	*			
2	2		Temp. salida de	Max	1	°C	1031	0
		or Calefaccion	agua calefacción	Min	1	°C	1032	digos 2
ö	Controlador cable		Temp. ambiente calefacción	Max	1	°C	1041	
D	Código			Min	1	°C	1042	
ס	10**		Temperatura tanque DHW	Max	1	°C	1051	
<b>S</b>				Min	1	°C	1052	2
			Histéresis de salida de agua calor		0.5	°C	1061	
		Histéresis para Thermo ON	Histéresis de salida	de agua frió	0.5	°c	1062	
			Histéresis ambiente calor		0.5	°C	1063	
			Histéresis ambiente	frió	0.5	°C	1064	

		Temp. exterior para	Max	1	°C	2011
		ley de agua en calor	Min	1	°C	2012
		Temp. salida de agua para calefacción	Max	1	°C	2021
	Calefacción	WL1 (UFHs)	Min	1	°C	2022
		Temp. salida de	Max	1	°C	2031
		WL2 (FCUs)	Min	1	°C	2032
		Selección ley de agua calefacción	WL Type		÷.	2041
	Refrigeración	Temp. exterior para ley de agua en frió	Max	1	°C	2051
gua			Min	1	°C	2052
odigo: )**		Temp. salida de agua para refrigeración WL1 (UFHs)	Max	1	°C	2061
			Min	1	°C	2062
		Temp. salida de agua para refrigeración WL2 (FCUs)	Max	1	°C	2071
			Min	1	°C	2072
		Selección ley de agua refrigeración	WL Type	-	8	2081
	Control	Termostato	#1 (UFHs)	1	-1	2091
	externo	ambiente externo	#2 (FCUs)	1	-	2092
	Control remoto	Control remoto de te ambiente	emperatura	1	-	2093

			DHW modo a	activado	Modo DHW	-	-	3011
					Max. Temp.	1	°C	3021
					Parada	1	°C	3022
					Comienzo	1	°C	3023
			Bomba de ca	lor	Tiempo mínimo operación	1	min	3024
					Tiempo máximo operación	5	min	3025
					Intervalo operaciones	0.5	hour	3026
*					On/Off	-	-	3031
*			Calentador r	efuerzo	Retardo	5	min	3032
e la	Tangua				Exceso	1	°C	3033
0	agua DH	a DHW ente DHW is DHW et Desinfección por entradad usuario (AEO90/160' : operación forzada		On/Off	-	-	3041	
Ö	caliente domestica		Desinfección		Intervalo	1	Día	3042
C códig	código:				Hora comienzo	1	Hora	3043
5	30**				Objetivo temp.	5	°C	3044
<b>\O</b>					Duración	5	min	3045
O					Tiempo MAX.	1	Hora	3046
			Potencia DHW por entrada de usuario (AE 090/160** : operación DHW forzada Termostato panel solar/DHW Válvula 3 vías		Función apagado	-	-	3051
					Tiempo duración	1	(x10)min	3052
					H/P Combinación	1	-	3061
					Dirección predeterminada	-	-	3071
	Tanque agua			Capaci de resp	dad del calentad valdo 1 paso	lor	1 kw	3081
	caliente domestica	ente Función nestica Adicional igo *	Medición de energía	ición de Capacidad del calent de respaldo 2 pasos		dor	1 kw	3082
	Codigo 30**		Capacio		dad calentador refuerzo		1 kW	3083

# **Resumen FSV Modificables**

				Calefacción / Prioridad DHW	-	-	4011
			Bomba de	Temperatura exterior baja para prioridad calefacción	1	°C	4012
			calor	Temperatura apagado calefacción	1	°C	4013
				On/Off	-	-	4021
				Prioridad BUH/BSH	1	-	4022
			Calentador	BUH On/Off	1	_	4023
			de respaldo	Umbral de temperatura	1	°C	4024
*				Temp. reserva desescarche (No aplicable a NH***)	5	°C	4025
*				Caldera de respaldo On/Off	-	-	4031
2	2		Caldera de	Prioridad caldera	-	-	4032
S A	Calefacción	respuido	Condiciones del umbral	1	°C	4033	
			Aplicación	1	-	4041	
8	Calefacción	efacción digo ** Válvula de mezcla Válvula de Facto Cont Tiem Aplio Obje	Válvula de mezcla	Objetivo ∆T(Calefacción)	1	°C	4042
Ë	Código 40**			Objetivo △T(Refrigeración)	1	°C	4043
S				Factor de control	1	-	4044
X				Control de intervalo	1	min	4045
				Tiempo de ejecución	3	(x10) min	4046
				Aplicación		-	4051
			Objetivo ∆T	1	°C	4052	
			inverter	Factor de control	1	-	4053
				PWM salida minima	1	(10) %	4054
				Aplicación	1	-	4061
		Función adicional Control de zona	Control	T-Off Control bomba zonal (2Way V/V)	1	-	4062
			de zona	T-Off Control bomba zona 2(2Way V/v)	1	-	4063

# Códigos 50\*\* / 60\*\*

			Temperatura salida de agua para refrigeración	1	°C	5011
			Temperatura ambiente para refrigeración	1	°c	5012
			Temperatura salida de agua para calefacción	1	°c	5013
	Modo fuera o	le casa	Temperatura ambiente para calefacción	1	°C	5014
			Temp. refrigeración WL1	1	°C	5015
			Temp. refrigeración WL2	1	°C	5016
			Temp. calefacción WL1	1	°C	5017
			Temp. calefacción WL2	1	°C	5018
			Temp. tanque DHW	1	°C	5019
			Temp. ahorro DHW	1	°C	5021
	Aborro DHW	r	Modo ahorro DHW	1		5022
	10000000		DHW Temp. Ahorro Thermo on	1	°C	5023
Otros			A2W Tiempo Max. operación	5	min	5031
Código 50**	aplicable a AEN***)		A2W Tiempo Min. operación	1	min	5032
			Prioridad A2A / DHW	1	-	5033
	C		Aplicación	-	-	5041
	Control de pi	icos (No	Seleccionar parte forzada	1	-	5042
	apricable a M		Usando voltaje de entrada	-	-	5043
	Control de rela	ción de frecuenc	ria (No aplica a NH***)	-	-	5051
			Aplicación	1	-	5081
	Función	Control PV	Ajuste valor cambio de temp. (Refrigeración)	1	°C	5082
	rucional		Ajuste valor cambio de temp. (Calefacción)	1	°C	5083
			Aplicación	1	-	5091
	Eurolda	Control	Ajuste valor cambio de temp. (Calefacción)	1	°C	5092
	Adicional	Smart Grip	Ajuste valor cambio de temp. (DHW)	1	°C	5093
			Modo DHW (temp. objetivo tanque)	1	-	5094
ot	Unidad	Control unidad	Limite tiempo MIN. operación thermo ON	1	min	6022
Código 60**	Exterior	exterior calefacción	Thermo ON/OFF opcional	1	-	6031
	Control Termostato	Tipo	"0" Válvula 2 Vías "1" : Bomba agua	1	-	6041

Para mas información por favor consulte el manual de instalación o póngase en contacto con la línea de soporte al instalador 902027471



# SAMSUNG